



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

PLISZÉ LITE SZÚNYOGHÁLÓ TETŐABLAKOKRA



- A terméket legalább 6 ponton kell rögzíteni csavarokkal. Amennyiben a termék magassága meghaladja a 150 cm-t, egy további csavart kell elhelyezni a függőleges profil közepén. A vízszintes profilokba egy csavar kerül középre, ha pedig termék szélessége meghaladja a 150 cm-t, akkor 2 csavart kell elhelyezni a szélektől 25 cm távolságra. Jelölje ki a rögzítőcsavarok helyét a terméken.
- A kijelölt helyeken a csomag részét képező **SABLON** segítségével fúrjon elő 2,5 mm-es furatokat a profil mindkét falán keresztül a rögzítőcsavarok számára. A **SABLON** biztosítja a megfelelő távolságot a profil szélétől.
- Helyezze a hálót a felszerelés helyére, igazítsa középre, majd a csavarok segítségével rögzítse.
- A fúrás után keletkezett furatokat a mellékelt takarósapkákkal fedje le.

