



# SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ LITE SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



### SZERELÉS KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAGGAL:

- Zsírtalanítsa az ajtó felületét és a háló keretének felületét.
- Ragassza fel a szalagot a termék teljes kerületére.
- Ragassza fel a terméket az ajtó keretére a lehető legpontosabban. Igazítsa az ajtónyíláshoz saját igénye szerint. Fontos a méretpontosság betartása, azaz ne deformálja a terméket erő használatával.

### SZERELÉS CSAVAROKKAL:

- A terméket legalább 6 ponton kell rögzíteni. Ha a termék magassága meghaladja a 150 cm-t, további csavart helyezzen a profil közepére. A vízszintes profiloknál egy csavart helyezzen középre, ha a termék szélessége meghaladja a 150 cm-t, akkor 2 csavart helyezzen el 25 cm-re a szélektől.
- Határozza meg a rögzítő csavarok helyét a terméken.
- A kijelölt helyeken fúrjon elő 2,5 mm-es lyukakat a profil mindkét falán keresztül a rögzítő csavarokhoz a SABLON segítségével (a csomag része). A SABLON biztosítja a megfelelő távolságot a profil szélétől.
- Helyezze a hálót a kívánt helyre, igazítsa be és csavarokkal rögzítse.
- A furatokat fedje le a mellékelt kupakkokkal.

