



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ZSANÉROS SMART SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



SZERELÉSI FOLYAMAT:

- Óvatosan csomagolja ki a szúnyoghálós ajtót, hogy ne sérüljön a háló.
- Csavarozza fel a fogantyút az Önnek megfelelő magasságban.
- Fúrjon elő lyukakat az ajtó profiljába, amelyeken keresztül a hálós ajtót a balkonajtó keretéhez rögzíti. A furatok száma a termék méretétől függ (ajánlott legalább 3 furat magasságban és 2 szélességben).
- Helyezze a terméket a kifúrt furatokkal a szerelés helyére.
- Csavarozza fel a szúnyoghálós ajtót a balkonajtó keretére.
- A furatokat fedje le a mellékelt kupakkokkal.
- Ha ragasztószalagos szerelést választott, az eljárás hasonló, de fúrás helyett ragasszon kétoldalas ragasztószalagot a termék teljes kerületére. A felületet alaposan zsírtalanítani kell, távolítsa el a védőfóliát, állítsa be pontosan a pozíciót, majd a teljes kerületen erősen nyomja rá a terméket.

