



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

PLISZÉ LITE SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA



SZERELÉS KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAGGAL:

- Zsirtalanítsa az ablak felületét és a háló keretének felületét.
- Ragassza fel a szalagot a termék teljes kerületén.
- Ragassza fel a terméket az ablak keretére a lehető legpontosabban. Igazítsa középre az ablaknyíláshoz saját igénye szerint. Fontos a méretpontosság betartása, azaz ne deformálja a terméket erő használatával.

SZERELÉS CSAVAROKKAL:

- A terméket legalább 6 ponton kell rögzíteni. Ha a termék magasabb mint 150 cm, további csavart helyezzen a profil közepére. A vízszintes profilokba egy csavart helyezzen középre, ha a termék szélesebb több mint 150 cm.
- A csavarokat az éltől 25 cm-re helyezze el.
- Határozza meg a rögzítő csavarok helyét a terméken.
- A kijelölt helyeken fúrja elő a 2,5 mm-es furatokat mindkét profalfalon keresztül a rögzítő csavarokhoz a SABLON segítségével (a csomag része). A SABLON meghatározza a megfelelő távolságot a profil szélétől.
- Helyezze a hálót a beépítés helyére, igazítsa középre, majd csavarokkal rögzítse.
- A fúrás után keletkezett lyukakat fedje le a mellékelt kupakkal.

